Installationsanleitung für die Fachkraft

Bedieneinheit/Funkmodul

RC120 RF/MX300

Vor Installation und Wartung sorgfältig lesen.



CE

6721840457 (2021/05) AT/CH/DE/LU





Inhaltsverzeichnis

1	Symbolerklärung und Sicherheitshinweise2
	1.1 Symbolerklärung2
	1.2 Allgemeine Sicherheitshinweise
2	Angaben zum Produkt
	2.1 Logamatic RC120 RF4
	2.1.1 Produktbeschreibung4
	2.1.2 Einsatzmöglichkeiten4
	2.1.3 Lieferumfang4
	2.1.4 Technische Daten5
	2.2 MX300
	2.2.1 Produktbeschreibung5
	2.2.2 Einsatzmöglichkeiten5
	2.2.3 Lieferumfang5
	2.2.4 Technische Daten6
	2.3 Vereinfachte EU-Konformitätserklärung
	betreffend Funkanlagen
3	Installation und Inbetriebnahme
	3.1 Installationsort RC120 RF7
	3.2 Funkverbindung herstellen8
	3.3 Installation im Referenzraum9
	3.3.1 Installation an der Wand9
	3.3.2 Installation am Tischständer9
	3.4 WLAN-Verbindung herstellen 10
	3.4.1 Verbinden mit WPS 10
	3.4.2 Verbinden mit App MyBuderus 10
	3.4.3 Probleme bei WLAN-Verbindung? 11
	3.4.4 WLAN-Verbindung zurücksetzen 11
	3.4.5 MX300 auf Grundeinstellungen zurücksetzen 11
4	Anlagenübergabe 11
5	Standby-Modus/ Ausschalten 11
6	Servicemenü Logamatic RC120 RF 11
7	LED-Anzeigen am MX300 und resultierende Handlungen13
8	Störungsanzeigen 14

Umweltschutz und Entsorgung		15
10	Datenschutzhinweise	15

1 Symbolerklärung und Sicherheitshinweise

1.1 Symbolerklärung

Warnhinweise

In Warnhinweisen kennzeichnen Signalwörter die Art und Schwere der Folgen, falls die Maßnahmen zur Abwendung der Gefahr nicht befolgt werden.

Folgende Signalwörter sind definiert und können im vorliegenden Dokument verwendet sein:

GEFAHR

GEFAHR bedeutet, dass schwere bis lebensgefährliche Personenschäden auftreten werden.

WARNUNG

WARNUNG bedeutet, dass schwere bis lebensgefährliche Personenschäden auftreten können.

VORSICHT

VORSICHT bedeutet, dass leichte bis mittelschwere Personenschäden auftreten können.

HINWEIS

HINWEIS bedeutet, dass Sachschäden auftreten können.

Wichtige Informationen



Wichtige Informationen ohne Gefahren für Menschen oder Sachen werden mit dem gezeigten Info-Symbol gekennzeichnet.

1.2 Allgemeine Sicherheitshinweise

⚠ Hinweise für die Zielgruppe

Diese Installationsanleitung richtet sich an Fachleute für Wasserinstallationen, Lüftungs-, Heizungs- und Elektrotechnik. Die Anweisungen in allen Anleitungen müssen eingehalten werden. Bei Nichtbeachten können Sachschäden und Personenschäden bis hin zur Lebensgefahr entstehen.

- Installationsanleitungen vor der Installation lesen.
- Sicherheits- und Warnhinweise beachten.
- Nationale und regionale Vorschriften, technische Regeln und Richtlinien beachten.
- Ausgeführte Arbeiten dokumentieren.

A Bestimmungsgemäße Verwendung

 Produkt ausschließlich zur Regelung von Heizungsanlagen verwenden.

Jede andere Verwendung ist nicht bestimmungsgemäß. Daraus resultierende Schäden sind von der Haftung ausgeschlossen.

Verbrühungsgefahr an den Warmwasser-Zapfstellen

Wenn Warmwassertemperaturen über 60 °C eingestellt werden oder die thermische Desinfektion eingeschaltet ist, muss eine Mischvorrichtung installiert sein. Im Zweifelsfall die Fachkraft fragen.

▲ Verletzungsgefahr durch Explosion der Batterien

Bei Verwendung von Batterien des falschen Typs können diese explodieren.

- Verbrauchte Batterien nur durch Batterien des gleichen Typs ersetzen.
- Verbrauchte Batterien umweltgerecht entsorgen.

2 Angaben zum Produkt

2.1 Logamatic RC120 RF

2.1.1 Produktbeschreibung

Die Logamatic RC120 RF ist eine Funk-Fernbedienung für das Bedienfeld Logamatic BC400. In der Heizungsanlage muss dafür ein MX300 installiert sein.

i

Die vollständige Nutzung aller Möglichkeiten der Logamatic RC120 RF ist nur über das Steuergerät Logamatic BC400 oder mit der App MyBuderus möglich. Die App ist für die Betriebssysteme iOS oder Android verfügbar (→ Bild 3 auf Seite 5).

2.1.2 Einsatzmöglichkeiten

In Verbindung mit Wärmeerzeugern mit Bedienfeld Logamatic BC400:

• Fernbedienung in Anlagen mit maximal 4 Heizkreisen (maximal eine Logamatic RC120 RF pro Anlage möglich)

2.1.3 Lieferumfang



Bild 1 Lieferumfang

- [1] Bedieneinheit
- [2] Batterien (2 × 1,5 V LR03/AAA)
- [3] Tischständer
- [4] Rückwand
- [5] Technische Dokumentation

2.1.4 Technische Daten



Bild 2 Abmessungen in mm

	RC120 RF
Batterien	2 × 1,5 V Micro/LR03/AAA
Maximale Leistungs- aufnahme P _{max}	1 W
Funk-Frequenz (RF)	868,3 MHz [EU]
	(P = max. 12,5 dBm)
Schutzart	IP20
Empfängerkategorie	SRD 2
Verschmutzungsgrad (EN 60664)	2
Temperatur der Kugel- druckprüfung T _{Press} ∔● (DIN EN 60695-10-2)	90 ℃
zulässige Umgebungs- temperatur T _{amb}	0 – 50 °C
Gewicht m 💼	195 g

Tab. 1

2.2 MX300

2.2.1 Produktbeschreibung

Das Funkmodul MX300 ist ein Internet-Gateway und Funkmodul zur Fernbedienung und Fernüberwachung der Heizung.

i

Bitte überprüfen Sie die Kompatibilität und den genauen Installationsort des Funkmoduls in der Anleitung des Wärmeerzeugers. Die App MyBuderus ermöglicht die Fernbedienung der Heizung. Die App ist für die Betriebssysteme iOS oder Android verfügbar.



Bild 3

2.2.2 Einsatzmöglichkeiten

In Verbindung mit Wärmeerzeugern mit Systembedieneinheit Logamatic BC400:

 MX300 stellt die Verbindung zwischen Internet und Wärmeerzeuger sowie zu einer optionalen Funk-Fernbedienung (RC120 RF) her.

In diesem System sind für bis zu 4 Heizkreise kabelgebundene Fernbedienungen möglich.

2.2.3 Lieferumfang



Bild 4 Lieferumfang

- [1] Funkmodul MX300
- [2] Aufkleber mit Zugangsdaten
- [3] Technische Dokumentation

2.2.4 Technische Daten

3



Bild 5 Abmessungen in mm

	MX300
Maximale Leistungsauf- nahme P _{max}	1,5 W
Funk-Frequenz (RF)	868,3 MHz und 869,5 MHz [EU] (P = max. 10 dBm)
Wi-Fi	$\label{eq:f} \begin{array}{l} f = 2400, 0 - 2483, 5 \mbox{ MHz} \\ \mbox{IEEE 802.11b} (P_{max} = 19, 7 \mbox{ dBm}) \\ \mbox{IEEE 802.11g} (P_{max} = 16, 9 \mbox{ dBm}) \\ \mbox{IEEE 802.11n} (P_{max} = 19, 1 \mbox{ dBm}) \end{array}$
Schutzart	IP30
Empfängerkategorie	SRD 2
max. SAR _{10g}	0,72 W/kg
Verschmutzungsgrad (EN 60664)	2
Temperatur der Kugel- druckprüfung T _{Press} ∔● (DIN EN 60695-10-2)	100 °C
zulässige Umgebungs- temperatur T _{amb}	0 – 50 °C
Gewicht m 💼	55 g

Tab. 2

2.3 Vereinfachte EU-Konformitätserklärung betreffend Funkanlagen

Hiermit erklärt Bosch Thermotechnik GmbH, dass das in dieser Anleitung beschriebene Produkt RC120 RF/MX300 mit Funktechnologie der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist im Internet verfügbar: www.buderus.de.

3 Installation und Inbetriebnahme

Übersicht der Inbetriebnahmeschritte

- 1. Mechanischer Aufbau der Anlage (Anleitungen aller Baugruppen und -teile beachten)
- 2. Erstbefüllung mit Flüssigkeiten und Dichtheitsprüfung
- 3. Elektrische Verdrahtung
- 4. ggf. Kodierung der Module (Anleitungen der Module und ggf. des Lüftungsgerätes beachten)
- 5. Anlage einschalten
- 6. Anlage entlüften
- Maximale Vorlauftemperatur und Warmwassertemperatur am Wärmeerzeuger einstellen (Anleitungen des Wärmeerzeugers beachten)
- 8. Funkverbindung herstellen (→ Kapitel 3.2)
- 9. WLAN-Verbindung herstellen (→ Kapitel 3.4)
- 10. Einstellungen an der Bedieneinheit RC120 RF vornehmen
- 11. Funktionstests durchführen, ggf. Warn- und Störungsanzeigen beheben
- 12. Anlagenübergabe (→ Kapitel 4 auf Seite 11)

y warnung

Verbrühungsgefahr!

Wenn Warmwassertemperaturen über 60 °C eingestellt werden oder die thermische Desinfektion eingeschaltet ist, muss eine Mischvorrichtung installiert sein.

3.1 Installationsort RC120 RF

i

Bedieneinheit nicht in Feuchträumen (z. B. Badezimmer) installieren.

i

Um einfaches Ein- und Aushängen der Bedieneinheit zu gewährleisten und für optimale Messung der Raumtemperatur:

- Mindestabstände beachten.
- Fern von Wärmequellen installieren.
- Luftzirkulation ermöglichen.



Bild 6 Installationsort im Referenzraum

- ► Bei der Installation des Funksystems sicherstellen, dass der Funkweg frei von Hindernissen ist, wie z. B.:
 - Stahlbeton
 - Stahlschrank
 - Heizungs- oder andere metallische Rohre
 - Trockenbauwände mit Metallständerkonstruktion
- Funkwege durch Wände hindurch möglichst kurz halten.



In der App MyBuderus und im Servicemenü (\rightarrow Seite 13) wird die Signalstärke angezeigt.

 Installationsort so wählen, dass die Signalstärke 2 oder 3 beträgt.

3.2 Funkverbindung herstellen

i

Zur Herstellung der Funkverbindung zwischen RC120 RF und Wärmeerzeuger ist ein Funkmodul MX300 erforderlich.



Der Installationsort des MX300 ist abhängig vom Wärmeerzeuger (→Installationsanleitung des Wärmerzeugers).

- Funkmodul MX300 in Wärmeerzeuger einstecken. Die LED am MX300 leuchtet zunächst grün, erlischt für ca. eine Minute und leuchtet anschließend für ca. 10 Minuten gelb oder für 1 Minute rot oder grün:
 - Die LED leuchtet gelb, wenn noch keine Verbindung zu einem WLAN Netzwerk hergestellt wurde.
 - Die LED leuchtet grün, wenn bereits ein WLAN Netzwerk erfolgreich verbunden ist.
 - Die LED leuchtet rot, wenn die Verbindung mit einem WLAN Netzwerk fehlgeschlagen ist.



Bild 7

 Währende die LED leuchtet: Batterien in die Rückwand des RC120 RF einlegen und RC120 RF einklipsen.



Bild 8

Der RC120 RF versucht 2 Minuten lang die Funkverbindung zum MX300 aufzubauen. Im Display läuft ein Countdown von 120 nach 0.

Wenn die Verbindung hergestellt ist, erscheint im Display des Wärmeerzeugers und des RC120 RF das Symbol (%).

Wenn die RC120 RF in einem System mit Logamatic BC400 installiert wird, zeigt das Display **HC.1** (Heizkreis 1).



Bild 9

- Mit den Tasten A und V den zugeordneten Heizkreis auswählen.
- Mit Taste Ok die Auswahl bestätigen. Das Display zeigt die aktuelle Raumtemperatur.

Die RC120 RF kann jetzt am vorgesehenen Ort installiert werden.

i

Wenn die Verbindung nicht hergestellt werden kann:

- ▶ LED-Anzeige auslesen und Fehler beheben (\rightarrow Kapitel 7).
- Verbindung erneut herstellen.

3.3 Installation im Referenzraum

i

Die RC120 RF kann an der Wand montiert werden oder mit einem Tischständer an eine beliebige Position gestellt werden.

3.3.1 Installation an der Wand

▶ Rückwand von RC120 RF abnehmen.



Bild 10

 Rückwand an geeigneter Stelle an die Wand schrauben. Dazu ggf. Löcher bohren und Dübel einsetzen.



Bild 11

i

Die Schraublöcher sind wie bei älteren Buderus Bedieneinheiten angeordnet. Damit können Bohrlöcher von früheren Installationen übernommen werden.

RC120 RF auf Rückwand aufklipsen.





3.3.2 Installation am Tischständer

 RC120 RF in der gewünschten Position in den Tischständer einhängen.



Bild 13

► Tischständer an geeigneter Stelle aufstellen.

i

3.4 WLAN-Verbindung herstellen

- Der Installationsort des MX300 ist abhängig vom Wärmeerzeuger (→ Installationsanleitung des Wärmerzeugers).
- ► MX300 in Wärmeerzeuger einstecken und ggf. verriegeln (→ Installationsanleitung des Wärmeerzeugers). Die LED am MX300 leuchtet zunächst grün, erlischt für ca. eine Minute und leuchtet anschließend für ca. 10 Minuten gelb.





3.4.1 Verbinden mit WPS

Während die LED gelb leuchtet:

WPS-Taste am Router drücken.



Bild 15

Taste am MX300 eine Sekunde lang drücken.





Die Taste blinkt abwechselnd gelb und grün. Der MX300 ist im WPS-Modus und versucht 2 Minuten lang, die WLAN-Verbindung zum Router aufzubauen.

Wenn die Verbindung hergestellt ist, erscheint im Display des Wärmeerzeugers das Symbol \bigoplus und die Taste am MX300 leuchtet zunächst grün und erlischt nach einer Minute. Der MX300 ist im stromsparenden Standby-Modus.

3.4.2 Verbinden mit App MyBuderus

Wenn der Router WPS nicht unterstützt, kann das WLAN-Netzwerk manuell über eine Smartphone-App eingebunden werden:

► Aus dem Internet die App MyBuderus laden (→ Bild 3 auf Seite 5).

i

Falls die MyBuderus im entsprechenden Appstore nicht gefunden werden kann, ist die Software-Version von Android oder iOS auf dem Smartphone veraltet und wird nicht mehr unterstützt.

- MyBuderus installieren und starten.
- In der App den Hotspot-Modus starten und den Anweisungen folgen.

3.4.3 Probleme bei WLAN-Verbindung?

Wenn die Verbindung nicht hergestellt werden kann:

- ► LED-Anzeige auslesen und Fehler beheben (→ Kapitel 7).
- Verbindung erneut herstellen.

3.4.4 WLAN-Verbindung zurücksetzen

i

Alternativ kann die WLAN-Verbindung über Logamatic BC400 zurückgesetzt werden.

Damit die WLAN-Verbindung zurückgesetzt werden kann, muss die LED am MX300 leuchten. Wenn die LED nicht leuchtet:

 Taste am MX300 kurz drücken. Die LED leuchtet.

Um die WLAN-Verbindung zurückzusetzen:

 Taste am MX300 einmal f
ür ca. 3 Sekunden dr
ücken, bis die LED kurz rot aufleuchtet.

Die LED blinkt 5 mal rot. Die bestehende WLAN-Verbindung wird zurückgesetzt.

Sobald die LED am MX300 gelb leuchtet, kann eine neue WLAN-Verbindung hergestellt werden (\rightarrow Kapitel 3.4.1 oder Kapitel 3.4.2).

3.4.5 MX300 auf Grundeinstellungen zurücksetzen

Damit der MX300 zurückgesetzt werden kann, muss die LED am MX300 leuchten. Wenn die LED nicht leuchtet:

 Taste am MX300 kurz drücken. Die LED leuchtet.

Um den MX300 auf Grundeinstellungen zurückzusetzen:

► Taste am MX300 ca. 15 Sekunden lang drücken, bis die LED zum zweiten Mal kurz rot aufleuchtet.

Die LED leuchtet nach 3 Sekunden kurz rot, blinkt nach 10 Sekunden 5 mal gelb und leuchtet nach 15 Sekunden wieder kurz rot.

Der MX300 ist auf Grundeinstellungen zurückgesetzt.

Die LED am MX300 leuchtet zunächst grün, erlischt für ca. eine Minute und leuchtet anschließend für ca. 10 Minuten gelb.

4 Anlagenübergabe

- Kunden die Wirkungsweise und die Bedienung der Bedieneinheit erklären.
- Kunden über die gewählten Einstellungen informieren.



Wir empfehlen, diese Installationsanleitung dem Kunden zu übergeben.

5 Standby-Modus/ Ausschalten

RC120 RF

Die Bedieneinheit wird über die internen Batterien mit Strom versorgt und bleibt ständig eingeschaltet. Zum Stromsparen schaltet sie nach 30 Sekunden ohne Tastendruck in den Ruhezustand. Im Ruhezustand zeigt das Display die Standardanzeige, allerdings ist die Synchronisierung mit dem System verzögert.



Beim Austausch der Batterien bleiben alle Einstellungen dauerhaft erhalten.

MX300

Der MX300 wird über den Wärmeerzeuger mit Strom versorgt. Außer zu Wartungsarbeiten bleibt die Anlage und damit der MX300 immer eingeschaltet.

Um Strom zu sparen, erlischt die LED nach einer Minute.

Taste am MX300 kurz drücken. Die LED zeigt den aktuellen Gerätezustand an (→ Kapitel 7 auf Seite 13).

6 Servicemenü Logamatic RC120 RF

► Um in das Servicemenü zu gelangen: Taste **Ok** mindestens 5 Sekunden lang drücken.

Es erscheint ein Countdown, Taste gedrückt halten. Der erste Menüpunkt wird angezeigt (-- oder **Err.**).

i

Je nach Anlagenkonfiguration und -zustand erscheinen nicht alle Anzeigen.

Das Servicemenü hat keine Untermenüs.

- Mit den Pfeiltasten zum gewünschten Menüpunkt navigieren.
- Mit Taste Ok den angezeigten Menüpunkt auswählen. Wenn die Einstellung des Menüpunkts geändert werden kann, blinkt die Anzeige Set.
- ► Mit den Tasten ∧ und ∨ den Wert ändern.
- Mit Taste **Ok** den geänderten Wert speichern.

Um das Servicemenü zu verlassen:

► Warten.

Das Servicemenü wird nach einer Minute automatisch beendet.

-oder-

Taste Ok mindestens 5 Sekunden lang drücken.
 Es erscheint ein Countdown, Taste gedrückt halten.
 Das Display zeigt wieder die Standard-Anzeige.

Anzeige	Beschreibung
Image: Sector	Fehlermeldung Anzeige bei Aufruf des Servicemenüs. Wenn ein Fehler gespeichert ist, wird an- schließend der Fehlercode angezeigt (→ Kapitel 8 auf Seite 14
(♥ ⊕ ▲ ۵ ↔ ≡ □ kWh BBBBB % Set Dff Auto On Man	Anzeige wenn kein Fehler gespeichert ist.
ଡ଼⊕∆᠔⇔≡⊡	Heizkreiszuordnung
Set Boost	Anzeige und Änderung des der Logamatic RC120 RF zugeordneten Heizkreises.
	Regelungsgeschwindigkeit
nnnn%	Anzeige und Änderung der Geschwindig-
SC Set	keit, mit der die Raumtemperatur an den
Boost Off Auto On Man 📑 🏠	Sollwert angeglichen wird:
	CC.2 = schnell (komfortabel)
	CC.4 = langsam (snarsam)
	Kalibrieren der Baumtemperatur
	Die Temperaturanzeige der Logamatic
	RC120 RF kann hier angepasst werden, z.
Boost Off Auto On Man 🛛 🕞 🏠	B. wenn über ein externes Thermometer
	eine andere Raumtemperatur gemessen wurde.
₩⊕∆&⊛≡₽	Softwareversion Logamatic RC120 RF
0000%	Es wird die aktuelle Softwareversion der
DU.C.D.Set Boost Off Auto On Man	Logamatic RC120 RF angezeigt. Der Wert kann nicht geändert werden.

Anzeige	Beschreibung
	Softwareversion MX300 Es wird die aktuelle Softwareversion des MX300 angezeigt. Der Wert kann nicht ge- ändert werden.
	Gasverbrauch für Heizung Es wird der Gasverbrauch der letzten 24 Stunden angezeigt. Der Wert kann nicht ge- ändert werden.
♥ ⊕ _ & & ₩ ■ _ kvh EHERN % Set Off Auto On Man	Stromverbrauch für Heizung Es wird der Stromverbrauch der letzten 24 Stunden angezeigt. Der Wert kann nicht ge- ändert werden.
♥ ● △ ◇ ℀ ≡ ⊨ KWA Set BRABH Set Boost Off Auto On Man	Gasverbrauch für Warmwasser- bereitung Es wird der Gasverbrauch der letzten 24 Stunden angezeigt. Der Wert kann nicht ge- ändert werden.
♥ ⊕ _ & & = ↓ EBBH Mate On Man ■ 10	Stromverbrauch für Warmwasserberei- tung Es wird der Stromverbrauch der letzten 24 Stunden angezeigt. Der Wert kann nicht ge- ändert werden.
	Gasverbrauch für Heizung Es wird der Gasverbrauch der letzten 30 Tage angezeigt. Der Wert kann nicht geän- dert werden.
	Stromverbrauch für Heizung Es wird der Stromverbrauch der letzten 30 Tage angezeigt. Der Wert kann nicht geän- dert werden.
₩ ⊕ _ & & # =	Gasverbrauch für Warmwasserberei- tung Es wird der Gasverbrauch der letzten 30 Tage angezeigt. Der Wert kann nicht geän- dert werden.
♥ ⊕ _ & & # = ↓ ERBB % Set Diff Auto On Man	Stromverbrauch für Warmwasserberei- tung Es wird der Stromverbrauch der letzten 30 Tage angezeigt. Der Wert kann nicht geän- dert werden.
	Signalstärke Es wird die Signalstärke der Funkverbin- dung gemessen (Sollwert 2 oder 3): 3 = sehr gut 2 = gut 1 = schlecht 0 = keine Verbindung

LED-Anzeigen am MX300 und resultierende Handlungen

7

Anzeige	Beschreibung	
	Logamatic RC120 RF und MX300 tren- nen Menü wird nur angezeigt, wenn eine Ver- bindung vorhanden ist. Die Trennung der Verbindung muss mit Ok bestätigt werden.	
₩ ⊕ A & & = I BBBB Set BBBBB Set Diff Auto On Man Is 6	Logamatic RC120 RF und MX300 verbin- den Menü wird nur angezeigt, wenn keine Ver- bindung vorhanden ist.	
	Logamatic RC120 RF zurücksetzen Es werden nur Heizkreis-Einstellungen und Fühlerkalibrierung zurückgesetzt, nicht die Funkverbindung, nicht die Heizkreiszuord- nung und nicht die Betriebsart. Zurücksetzen muss mit Ok bestätigt wer- den.	
Tab. 3 Servicemenii		

7 LED-Anzeigen am MX300 und resultierende Handlungen

Der Status des MX300 wird durch die LED am freien Ende angezeigt. Farbe (rot/ gelb/grün) und Dauer des Lichts haben folgende Bedeutungen:

LED-Anzeigen	Beschreibung		
Rot leuchtend	 Verbindungsfehler. Gespeichertes WLAN und/oder angebundene Funkteilnehmer werden nicht gefunden: ▶ Bedienfeld des Geräts prüfen. Bei fehlender WLAN-Verbindung: ▶ WLAN-Router prüfen. 		
	 Um ein neues Netzwerk anzumelden: Taste am MX300 einmal für ca. 3 Sekunden drücken, bis die LED kurz rot aufleuchtet. Die LED blinkt 5 mal rot und leuch- tet anschließen gelb. Verbindung herstellen (→ "Gelb leuchtend"). 		
	Bei fehlender Verbindung zu Funkteil- nehmern:		
	 Prüfen, ob Funkteilnehmer be- stromt und in Reichweite sind. 		
Rot 🛁	Hardware- oder Installationsfehler: Installation prüfen.		

LED-Anzeigen	Beschreibung
5 × rot	Verbindung mit dem WLAN wird ge- löscht oder ist fehlgeschlagen. MX300 wird wieder in den Hotspot-Modus versetzt.
Gelb Seuchtend	 Hotspot-Modus aktiv, bereit um WLAN-Verbindung herzustellen: App öffnen und Anweisungen folgen. -oder- Taste am MX300 eine Sekunde lang drücken, um in den WPS-Modus zu wechseln.
Gelb/Grün 👾 abwech- selnd leuchtend	WPS-Modus aktiv.
Gelb Sinkend	Verbindung mit Hotspot ist herge- stellt: ► Keine Interaktion notwendig.
Grün Enternet Grün	Verbindung mit dem WLAN ist herge- stellt, aber Verbindung mit dem Bude- rus-Server kann nicht hergestellt werden: Internet-Verbindung prüfen.
Grün 🖵	Verbindung zum Netzwerk ist herge- stellt.
LED aus	 Stromsparmodus oder Gerät ausgeschaltet. Durch kurzes Drücken der Taste am eingeschalteten MX300 wird der aktuelle Gerätezustand mithilfe der LED angezeigt.

Tab. 4

8 Störungsanzeigen

Bei Störungen im System wird eine Störungsanzeige im Display der RC120 RF und am Bedienfeld des Wärmeerzeugers ausgegeben.

٠	
ъ	

Weitere Störungsanzeigen sind abhängig vom Wärmeerzeuger im System.

 Bedeutung der Störungsanzeigen der Installationsanleitung des Wärmeerzeugers entnehmen.

Störung	Beschreibung	Behebung
	Funkverbindung fehlgeschlagen	 Abstand zwischen Logamatic RC120 RF und MX300 verringern.
1202	keine System-Betriebsart gefunden	 Am Systemregler/Bedienfeld System-Betriebsart definieren.
	Anlagendruck zu niedrig.	► Heizungswasser nachfüllen (→ Installationsanlei- tung des Wärmeerzeugers).
	Batteriespannung in der Logamatic RC120 RF zu schwach	 Batterien austauschen.

Tab. 5

9 Umweltschutz und Entsorgung

Der Umweltschutz ist ein Unternehmensgrundsatz der Bosch-Gruppe.

Qualität der Produkte, Wirtschaftlichkeit und Umweltschutz sind für uns gleichrangige Ziele. Gesetze und Vorschriften zum Umweltschutz werden strikt eingehalten.

Zum Schutz der Umwelt setzen wir unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Gesichtspunkte bestmögliche Technik und Materialien ein.

Verpackung

Bei der Verpackung sind wir an den länderspezifischen Verwertungssystemen beteiligt, die ein optimales Recycling gewährleisten.

Alle verwendeten Verpackungsmaterialien sind umweltverträglich und wiederverwertbar.

Altgerät

Altgeräte enthalten Wertstoffe, die wiederverwertet werden können.

Die Baugruppen sind leicht zu trennen. Kunststoffe sind gekennzeichnet. Somit können die verschiedenen Baugruppen sortiert und wiederverwertet oder entsorgt werden.

Elektro- und Elektronik-Altgeräte



Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht zusammen mit anderen Abfällen entsorgt werden darf, sondern zur Behandlung, Sammlung, Wiederverwertung und Entsorgung in die Abfallsammelstellen gebracht werden muss.

Das Symbol gilt für Länder mit Elektronikschrottvorschriften, z. B. "Europäische Richtlinie 2012/19/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte". Diese Vorschriften legen die Rahmenbedingungen fest, die für die Rückgabe und das Recycling von Elektronik-Altgeräten in den einzelnen Ländern gelten.

Da elektronische Geräte Gefahrstoffe enthalten können, müssen sie verantwortungsbewusst recycelt werden, um mögliche Umweltschäden und Gefahren für die menschliche Gesundheit zu minimieren. Darüber hinaus trägt das Recycling von Elektronikschrott zur Schonung der natürlichen Ressourcen bei.

Für weitere Informationen zur umweltverträglichen Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten wenden Sie sich bitte an die zuständigen Behörden vor Ort, an Ihr Abfallentsorgungsunternehmen oder an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

Weitere Informationen finden Sie hier: www.weee.bosch-thermotechnology.com/

Batterien

Batterien dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Verbrauchte Batterien müssen in den örtlichen Sammelsystemen entsorgt werden.

10 Datenschutzhinweise



Wir, die [DE] Bosch Thermotechnik GmbH, Sophienstraße 30-32, 35576 Wetzlar, Deutschland, [AT] Robert Bosch AG, Geschäftsbereich Thermotechnik, Göllnergasse 15-17, 1030 Wien, Österreich, [LU]

Ferroknepper Buderus S.A., Z.I. Um Monkeler, 20, Op den Drieschen, B.P.201 L-4003 Esch-sur-Alzette, Luxemburg verarbeiten Produkt- und Installationsinformationen, technische Daten und Verbindungsdaten. Kommunikationsdaten. Produktregistrierungsdaten und Daten zur Kundenhistorie zur Bereitstellung der Produktfunktionalität (Art. 6 Abs. 1 S. 1 b DSGVO), zur Erfüllung unserer Produktüberwachungspflicht und aus Produktsicherheitsgründen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 f DSGVO), zur Wahrung unserer Rechte im Zusammenhang mit Gewährleistungs- und Produktregistrierungsfragen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 f DSGVO), zur Analyse des Vertriebs unserer Produkte sowie zur Bereitstellung von individuellen und produktbezogenen Informationen und Angeboten (Art. 6 Abs. 1 S.1 f DSGVO). Für die Erbringung von Dienstleistungen wie Vertriebs- und Marketingdienstleistungen, Vertragsmanagement, Zahlungsabwicklung, Programmierung, Datenhosting und Hotline-Services können wir externe Dienstleister und/oder mit Bosch verbundene Unternehmen beauftragen und Daten an diese übertragen. In bestimmten Fällen, jedoch nur, wenn ein angemessener Datenschutz gewährleistet ist, können personenbezogene Daten an Empfänger außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums übermittelt werden. Weitere Informationen werden auf Anfrage bereitgestellt. Sie können sich unter der folgenden Anschrift an unseren Datenschutzbeauftragten wenden: Datenschutzbeauftragter, Information Security and Privacy (C/ISP), Robert Bosch GmbH, Postfach 30 02 20, 70442 Stuttgart, DEUTSCHLAND.

Sie haben das Recht, der auf Art. 6 Abs. 1 S. 1 f DSGVO beruhenden Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, oder zu Zwecken der Direktwerbung jederzeit zu widersprechen. Zur Wahrnehmung Ihrer Rechte kontaktieren Sie uns bitte unter **[DE] privacy.ttde@bosch.com, [AT]**

DPO@bosch.com, **[LU] DPO@bosch.com**. Für weitere Informationen folgen Sie bitte dem QR-Code.

Buderus

Deutschland

Bosch Thermotechnik GmbH Buderus Deutschland Sophienstraße 30-32 D-35576 Wetzlar www.buderus.de info@buderus.de

Österreich

Robert Bosch AG Geschäftsbereich Thermotechnik Göllnergasse 15-17 A-1030 Wien Allgemeine Anfragen: +43 1 797 22 - 8226 Technische Hotline: +43 810 810 444 www.buderus.at office@buderus.at

Schweiz

Buderus Heiztechnik AG Netzibodenstr. 36, CH- 4133 Pratteln www.buderus.ch info@buderus.ch

Luxemburg

Ferroknepper Buderus S.A. Z.I. Um Monkeler 20, Op den Drieschen B.P. 201 L-4003 Esch-sur-Alzette Tél.: 0035 2 55 40 40-1 - Fax 0035 2 55 40 40-222 www.buderus.lu